



Billots et planches à découper de qualité professionnelle.

Utilisation et entretien de votre billot PROPAD :

Vous avez acquis un billot ou une planche à découper PROPAD, fabriqué selon les techniques et l'art de la menuiserie traditionnelle.

Pour le conserver longtemps, quelques règles simples sont à respecter:

- Le nettoyer après chaque utilisation. Vous pouvez utiliser une éponge, un chiffon microfibre imbibé d'eau tiède ou un tampon à récurer puis essuyer avec un chiffon sec.
- Huiler sa surface lorsqu'apparaissent des zones plus claires. Vous devez utiliser une huile alimentaire (tournesol, colza, lin,...), étaler l'équivalent d'une cuillerée à soupe, laisser le bois l'absorber (environ 10 min) puis lustrer avec un chiffon sec.
- Utiliser le tapis antidérapant, pour une découpe de vos aliments en toute sécurité. NB: votre billot peut-être utilisé sur les deux faces.
- Ne pas le laisser tremper dans l'eau, ni le passer au lave-vaisselle. Eviter le liquide vaisselle ou le vinaigre pour le nettoyage.
- Ne pas exposer à une source de chaleur (soleil, four, barbecue,...) ni poser dessus de récipient chaud.
- Ne pas utiliser de couperet, de feuille de boucher ni de couteau cranté, type couteau à pain, qui endommageraient les fibres du bois.

En vous souhaitant toute satisfaction à l'utilisation de votre billot.

Jean-Marc Poinso, artisan créateur de PROPAD.